

Prima di procedere all'installazione, prego leggere con attenzione il foglio di istruzioni

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni contenute in questa scatola; pertanto è necessario conservarle

OGNI MODIFICA DELL'APPARECCHIO È PROIBITA SENZA AUTORIZZAZIONE

L'installazione deve essere fatta da personale qualificato. Non utilizzare lampade di potenza superiore al limite.

TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Il modulo led contenuto in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato. Per un'eventuale sostituzione, si prega contattare il proprio rivenditore indicato.

D.LGS. 49/2014 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiatura Elettrica ed Elettroniche - RAEE).

Il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici


Lampada IP54, non adatta per uso esterno

Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante


Codice	Watt	Led Driver
AR 8 CFA CG	8W	400mA
AR 8 CFA CG	11W	600mA

Le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio sono garantite soltanto per oscillazioni della corrente del $\pm 5\%$ rispetto al valore nominale


Mantenere le corrette distanze tra le diverse parti dell'apparecchio



installare la controcassa alla lastra di cartongesso tramite viti



Collegare il faretto



inserire il faretto nella controcassa

